

NÁVOD NA POUŽITIE

Art. 254,1254

Elektrický postrekovač 5L



Domov

Návod na obsluhu je pri používaní tlakového postrekovača nevyhnutný. Starostlivo ho uschovajte a dobre si ho prečítajte. V prípade pochybností sa obráťte na svojho predajcu.

Tlakový postrekovač môžu používať, skladovať a opravovať len osoby, ktoré rozumejú jeho fungovaniu. Výrobca nezodpovedá za škody na výrobku spôsobené osobami, ktoré s postrekovačom nesprávne manipulujú.

Všeobecný opis

Tlakový postrekovač je určený na rozprašovanie vody a prípravkov na ochranu rastlín v predpísanej koncentrácii. Je vhodný najmä na ochranu proti škodcom.

Zloženie a vlastnosti

Zloženie:

Tlakový postrekovač sa skladá z týchto častí: nádrž, príslušenstvo čerpadla, ručná sprcha a popruh.

Vlastnosti:

- 1) Tlakový postrekovač svojou jednoduchou manipuláciou umožňuje úsporu času aj rýchle vytvorenie sily a konštantného tlaku.
- 2) Výrobok obsahuje prepínač, ktorý umožňuje vytvoriť priamy prúd alebo kužeľovitý prúd.
- 3) Rozprašovač je vyrobený z materiálov najvyššej kvality.

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím zariadenia si dôkladne prečítajte návod na použitie návodu na použitie. Návod si dobre uschovajte.

Pri práci s nebezpečnými látkami noste vhodné ochranné pomôcky (nepriepustné pracovné rukavice, gumové obuv a pod.).

Prípravky na ochranu rastlín sa musia uchovávať mimo dosahu mimo dosahu detí. Používanie prípravkov na ochranu rastlín sa musí vždy vykonávať presne podľa pokynov a údajov výrobcu.

Opravy nabíjačky a úpravy nabíjačky nie sú povolené. V prípade poškodenia nabíjačky kontaktujte výrobcu.

Prípravok nikdy nepostrekujte na ľudí alebo zvieratá. Nikdy nepostrekujte do vetra alebo do vodných tokov.

Chemický odpad sa musí vždy uchovávať v nádobách na to určených a nikdy sa nesmie vyliť do pôdy alebo vodných tokov.

Unavené, choré, zranené a tehotné osoby nesmú prísť do kontaktu s postrekovanými prípravkami na ochranu rastlín.

Nevhodné pre horľavé kvapaliny, žieraviny, rozpúšťadlá, vysoko koncentrované prípravky na ochranu rastlín. Dodržujte dlhší časový interval medzi postrekom prípravkami na ochranu rastlín a zberom úrody.

Batéria sa musí zlikvidovať ako nebezpečný odpad. Nerozoberajte ju, zlikvidujte ju v zbernom dvore.

Postrekovač skladujte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí. Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.

Nie je vhodný na kvapaliny s teplotou nad 40 °C. Postrekovač sa nesmie používať pri teplotách nad 40 °C a pod -10 °C.

Pred použitím ručného postrekovača vykonajte skúšku čistou vodou, aby ste sa uistili, že všetky časti fungujú. Pred použitím prípravkov na ochranu rastlín sa uistite, že je všetko v poriadku.

Vždy sa pripravujte podľa pokynov a špecifikácií výrobcu. Akákoľvek zmena nepovoleného riedenia je zakázaná, môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia ľudí a zvierat a poškodenie životného prostredia.

Po postreku je potrebné sa prezliecť a dobre umyť exponované časti tela tečúcou vodou, ev. Osprchovať sa.

Po použití postrekovač riadne vyčistite vodou a otočte ho hore dnom.

Nádoby s prípravkami na ochranu rastlín sa musia likvidovať ako nebezpečný odpad. Jednotlivé časti postrekovača rozoberte a odneste do zberného dvora.

Náhradné diely

R-254 Pretlakový ventil

T-255 striekacia hadica

D-255 mosadzná tryska


G-255 ručná sprcha 48 cm

V-255 sada tesniacich krúžkov (tesnenia)

P-255 príslušenstvo čerpadla

Použite

Odskrutkujte príslušenstvo čerpadla z nádrže. Naplňte nádrž striekacou kvapalinou a naskrutkujte príslušenstvo čerpadla späť. Pohybujte príslušenstvom čerpadla hore a dole, aby ste vytvorili tlak, potom môžete postrekovač používať.



Čistenie

Všetky časti postrekovača sa musia po každom použití vyčistiť.

Skladovanie

Postrekovač skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí.

Poruchy

problémy	príčiny	odstránenie nedostatku
slabý alebo žiadny postrek	tesnenie môže byť poškodené	vymeniť tesnenie
tlak klesá	piest alebo tesnenie (o-krúžok) môže byť poškodený	Vymeňte piest alebo tesnenie (o-krúžok)
Postrekovač sa nedá natlakovať (pomocou tyče)	môže dôjsť k poškodeniu tesnení, možnému nesprávnemu pripojeniu príslušenstva čerpadla	zmeniť polohu tesnení, správne pripojiť príslušenstvo čerpadla